

KODIAK 3.0

Guide d'utilisation des touches



VUE EN DIRECT

FONCTIONS À UNE SEULE TOUCHE



HAUT

APPUYER



Photo

MAINTENIR ENFONCÉ



Vidéo



MENU

APPUYER



Menu rapide

MAINTENIR ENFONCÉ



Menu principal



BAS

APPUYER



Zoom

MAINTENIR ENFONCÉ



Télémétrie

FONCTIONS DES COMBINAISONS DE TOUCHES



MENU



HAUT

Appuyer ou maintenir enfoncé

Changer la palette de couleurs



MENU



BAS

Appuyer ou maintenir enfoncé

Changer de mode de télémétrie

Télémétrie ponctuelle / continue



HAUT



BAS

Appuyer ou maintenir enfoncé

Calibrage de l'image



KODIAK 3.0

Guide d'utilisation des touches

☰ DANS LE MENU

 HAUT	 BAS
APPUYER Haut / Gauche	APPUYER Bas / Droite
MAINTENIR ENFONCÉ → Défilement continu	

 MENU
APPUYER → Confirmer
MAINTENIR ENFONCÉ → Enregistrer et revenir

🔌 COMMANDES DE LA TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT

Écran d'accueil	APPUYER	Affichage désactivé
	→ 	→ 

Dans le menu	APPUYER	Quitter le menu
	→ 	→ 

Appareil éteint	MAINTENIR ENFONCÉ	Mise sous tension
	→ 	→ 

Depuis n'importe quel écran	MAINTENIR ENFONCÉ	Mise hors tension
	→ 	→ 

	Compte à rebours avant l'arrêt Appuyez sur une touche pour annuler.	N'IMPORTE QUELLE TOUCHE
 HAUT	 MENU	 BAS
 MARCHÉ/ARRÊT		